

## + Halex™ (Thermo / Sports)

### HINWEISE ZUM GEBRAUCH:

- ALLE KOMPONENTEN SIND IM OBERSTEN FACH BIS ZU 60°C FÜR DIE REINIGUNG IN DER SPÜLMASCHINE GEEIGNET. DECEKL ZUR REINIGUNG AUSEINANDERBAUEN.
- WIR EMPFEHLEN DIE NUTZUNG EINER FLASCHENBÜRSTE. FÜR EINE OPTIMALE REINIGUNG BIETET SICH DIE BLENDERBOTTLE® FLASCHENBÜRSTE AN.
- NICHT GEEIGNET FÜR DIE MIKROWELLE ODER DEN GEFRIERSCHRANK. NICHT ZUM AUFKOCHEN NUTZEN.

### DECKEL REINIGEN:

- UM DEN DECEKL IN SEINE EINZELTEILE ZU ZERLEGEN, DEN MODE-SWITCH RICHTUNG BLENDERBOTTLE BALL SYMBOL DREHEN (SIEHE DIAGRAMM). ANSCHLIESSEND DAS MUNDSTÜCK NACH OBEN ZIEHEN.
- DAS SILIKON EBENFALLS NACH OBEN HIN ENTFERNEN.

- NICHT FÜR HEISSE ODER KOHLENSÄUREHALTIGE FLÜSSIGKEITEN GEEIGNET.
- ES KANN DRUCK ENTSTEHEN, DER BEI ÖFFNUNG PLÖTZLICH ÜBER DAS MUNDSTÜCK ENTWEICHT. FÜR EINEN DRUCKAUSGLEICH EINFACH VORHER DEN GANZEN DECKEL MIT EINER VIERTEL-DREHUNG LÖSEN UND ANSCHLIESSEND WIEDER FESTSCHRAUBEN. HÖHENUNTERSCHIEDE WIE BEI BERG-TOUREN, IM FLUGZEUG SOWIE DIREKTE SONNEN-EINSTRALUNG UND HITZE KÖNNEN ZU DRUCK INNERHALB DER FLASCHE FÜHREN.

### WARNHINWEISE:

- NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN.
- HEISSE ODER KOHLENSÄUREHALTIGER INHALT KANN UNTER UMSTÄNDEN DRUCK IN DER FLASCHE VERURSACHEN, DER ZU EINEM UNERWARTETEN AUSTRITT VON FLÜSSIGKEIT ODER PLÖTZLICHEN ÖFFNEN DES DECKELS FÜHREN KANN.

