



+ Sportmixer® Twist

HINWEISE ZUM GEBRAUCH:

- ALLE KOMPONENTEN SIND IM OBERSTEN FACH BIS ZU 60°C FÜR DIE REINIGUNG IN DER SPÜLMASCHINE GEEIGNET
- NACH JEDEM GEBRAUCH DIREKT MIT WARMEN WASSER AUSSPÜLEN, FALLS DIE FLÜSSIGKEIT KEIN WASSER WAR.
- NICHT GEEIGNET FÜR DIE MIKROWELLE ODER DEN GEFRIERSCHRANK. NICHT ZUM AUFKOCHEN NUTZEN.
- NICHT FÜR HEISSE FLÜSSIGKEITEN GEEIGNET.

WARNHINWEISE:

- NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN.
- HEISSE ODER WARME FLÜSSIGKEITEN (ODER ANDERE INHALTSSTOFFE WIE TEIG, SODA, ETC.) KÖNNEN UNTER UMSTÄNDEN DRUCK IN DER FLASCHE VERURSACHEN, DER ZU EINEM UNERWARTETEN AUSTRITT VON FLÜSSIGKEIT ODER PLÖTZLICHEN ÖFFNEN DES DECKELS FÜHREN KANN.
- FLASCHE STEHTS VORSICHTIG ÖFFNEN.

FRAGEN? SALES@BLENDERBOTTLE.EU

WWW.BLENDERBOTTLE.EU

V1.210305